

# VVE Rokade – VERKORTE HANDLEIDING NIEUWE SPEEDGATES

## Speedgate in:

### Auto's en motoren:

Oprijden tot aan de betonnen rand die zich zowel links als rechts van u bevindt. U staat nu op de detectielus. Het stoplicht wordt geactiveerd en springt op rood. De speedgate openen door de **linker** knop van de handzender in te drukken. Wacht tot de speedgate helemaal is geopend. Het stoplicht springt nu op groen en u kunt naar beneden/binnen rijden.

### Fietsers en scooters:

Om met de fiets/scooter naar binnen te gaan moet de sleutelschakelaar gebruikt worden (dus **niet** de handzender!!) die zich **LINKS VOOR** u op de kolom bevindt. De oranje lamp gaat knipperen tot de speedgate half geopend is (half open stand). De oranje lamp gaat uit en u kunt naar beneden/binnen fietsen of lopen.

### Opm.:

De sleutel is dezelfde als die u voor de buitendeur gebruikt.

## Speedgate uit:

### Auto's en motoren:

Oprijden tot vlak voor het begin van de hellingbaan. U staat nu op de detectielus. Het stoplicht wordt geactiveerd en springt op rood. De speedgate openen door de **rechter** knop van de handzender in te drukken. Wacht tot de speedgate helemaal is geopend. Het stoplicht springt nu op groen en u kunt naar boven/buiten rijden.

### Fietsers en scooters:

Om met de fiets/scooter naar binnen te gaan moet de sleutelschakelaar gebruikt worden (dus **niet** de handzender!!) die zich **RECHTS VOOR** u op de kolom bevindt. De oranje lamp gaat knipperen tot de speedgate half geopend is (half open stand). De oranje lamp gaat uit en u kunt naar beneden/binnen fietsen of lopen.

### Opm.:

De sleutel is dezelfde als die u voor de buitendeur gebruikt.

## MET DE FIETS/SCOOTER NAAR BUITEN VIA DE IN- OF UITGAANDE SPEEDGATE:

Om met de fiets/scooter naar buiten te gaan, opent u de speedgates met behulp van de **zwarte drukknop**, welke zich rechts of links van u op de wand bevindt, net voor de deur. De speedgate gaat in de half open stand en u kunt naar buiten fietsen.